



127254, г. Москва; ул. Яблочкова; д.6/1

Телефоны:

(495) 785 8557 многоканальный

(495) 610 2339 факс

www.energoprofi.ru

e-mail:info@energoprofi.ru

СТЕПЕНИ АВТОМАТИЗАЦИИ

Объём автоматизации (ГОСТ 50783)	Степень автоматизации
Стабилизация выходных электрических параметров. Защита электрических цепей.	0
Стабилизация выходных электрических параметров. Аварийно-предупредительная сигнализация и аварийная защита. Автоматическое поддержание нормальной работы после пуска и включения нагрузки, в т. ч. без обслуживания в течение 4 или 8 ч.	1
Стабилизация выходных электрических параметров. Аварийно-предупредительная сигнализация и аварийная защита. Дистанционное и (или) автоматическое управление при пуске, работе и остановке со сроком необслуживаемой работы в течение 16 или 24 ч.	2
Стабилизация выходных электрических параметров. Аварийно-предупредительная сигнализация и аварийная защита. Дистанционное и (или) автоматическое управление всеми технологическими процессами, в т.ч. при параллельной работе, со сроком необслуживаемой работы в течение 150 или 240 ч. (для электроагрегатов и электростанций с тракторными двигателями 90 и 120 ч.)	3